

Snabbinstruktion för din elmätare av typen Landis+Gyr E360



1. Mätarens display
2. Displayknapp
3. Strömbrytare
4. HAN-port

Displayen

Displayen visar den totala elförbrukningen i kWh i normalvisning. Genom att trycka på den gröna displayknappen kan du få fram olika värden såsom t.ex. produktion ut på nätet (om du har egen mikroproduktion), total effekt samt ström och spänning per fas. Du kommer in i visningsmenyn genom att trycka på displayknappen enligt nedan:

- Först ett snabbt tryck = displaytest
- Sedan ett längre (ca 2 sek) = Displayen visar Std_dAtA
- Sedan ett längre tryck igen för att komma in under denna meny.
- Därefter snabba tryck för att bläddra mellan de olika visningarna som t.ex. momentan effekt, spänning per fas, ström per fas.

Displayen återgår till sitt normalläge ungefär en minut efter den sista tryckningen.

HAN-port

Mätaren är utrustad med ett seriellt P1-gränssnitt. Gränssnittet kan nås via en separat lucka i terminallocket. Detta gör det möjligt att säkert ansluta HAN-enheter (Home Area Network). Bakom locket finns ett RJ-12 honuttag. Kontakta kundtjänst på nätbolaget för att aktivera porten.

Brytarfunktionen

Mätaren är utrustad med en strömbrytare. Om du vill stänga av strömmen till din anläggning trycker du på strömbrytaren i några sekunder. Detta gör det möjligt att upprätthålla fjärrkommunikation till mätaren, men strömmen till anläggningen stängs av. För att slå på görs detta genom att trycka på samma knapp i några sekunder. Brytarsymbolerna på displayen anger om strömmen har stängts av.

OBS! Under elarbeten måste strömmen stängas av genom att använda anläggningens huvudbrytare eller genom att ta bort säkringarna i enlighet med elektriska säkerhetsföreskrifter.

Brytarsymboler som syns i nedre vänstra hörnet av displayen

	Symbolerna är slutna	Brytaren är tillslagen.
	Symbolerna blinkar	Strömmen har varit frånslagen och kan nu kopplas på med strömbrytaren.
	Symbolerna är öppna	Strömmen är bruten och kan inte kopplas på. Kontakta kundtjänst på elbolaget.